



PÅ DETTA SÄTT TRANSPORTERAS OCH LAGRAS RHEINZINK KORREKT!

Transport och lagring

- Transport med täckt flak
- Lagras torrt och ventilerat
- Undvik fuktigt underlag
- Ingen emballering med plastfolie utan tillräcklig ventilation
- Skivor och profiler ska transporteras stående- ej liggande
- På arbetsplatsen krävs ett torrt och ventilerat rum eller container

Ytan

- Vid felaktig transport/lagring uppstår zinkhydroxid (vitrost)
- Vid påverkan ifrån andra byggmaterial kan korrosion uppstå

På arbetsplatsen

- Rullar ska hanteras varsamt
- Undvik att trampa eller gå på profiler/skivor
- Profiler/skivor får inte böjas
- Emballering ska utföras korrekt
- Undvik direkt beröring med fuktigt underlag

Vad är zinkhydroxid?

När zink blir fuktigt i samband med transport eller lagring, oxiderar materialet på kontaktytorna eller från vattenansamlingar- då uppstår zinkhydroxid. Denna vita vattenupplösliga yta täcker zinken och är väldigt svår att få bort. Men reducerar bara undantagsvis livslängden på materialet.

